

## ■ヒートポンプ設置場所について



・プール用ヒートポンプは固く安定した水平面に置いてください。(コンクリート基礎の上が理想的です。)



・背面、側面(エバポレーターの吸込み口)は1m以内、正面(吹き出し口)は3m以内には何も置かないでください。